


トレーラーハウス排水管接続・切離し

Cumberland・Japan,Co.Ltd



接続

1 レベル調整後A・Bの位置で配水管を接続する。

切り離し

1 トイレ等を水洗で良く流す。(配管の汚水を良く流す)

2 バンド(A・B)を外すと管が外れます。

3 外した管を保管する。

＊随時かつ任意に移動できるためのシステムです。




トレーラーハウスの給水・配水管は一括してまとめております。



接続写真



接続拡大



富士エンジニアリング:ウルトラエースジョイント各種